



MANUAL DE USO – MB1400

Gracias por adquirir este terminal. Para el mejor rendimiento, le recomendamos que lea atentamente el manual.

Contenido

Contactos.....	3
Mensajes de correo.....	4
Escribir mensaje	4
Bandeja de entrada.....	5
Bandeja de salida	5
Borrador.....	5
Enviados	5
Los registros de llamadas	5
Ajustes	6
Ajustes del teléfono	8

Ajustes de la pantalla	8
Configuraciones de seguridad	9
Perfil	9
Multimedia	10
Reproductor de audio	11
Reproductor de video.....	12
Radio FM.....	12
Gestión de archivos.....	13
Aplicación.....	13
Alarma	13
Instrumentos	14



Contactos

Tienes 2 guías telefónicas en este teléfono móvil: tarjeta SIM y el móvil. El móvil puede almacenar 300 números de teléfono y la capacidad de la tarjeta SIM depende de su tipo.

En el modo de espera, introduzca un número, presione las piezas clave de llamadas para realizar una llamada, pulse la tecla OK para guardar.

- Si se selecciona, “a SIM medio” los usuarios pueden editar el nombre y el número.
- Si se selecciona “Al teléfono”, el usuario puede editar el nombre, número de celular, número de casa, e-mail, imagen, tono de llamada, grupos de llamantes.

En la lista de la libreta de teléfonos, la lista de la izquierda muestra un pequeño icono indica que el registro existe la tarjeta SIM o el teléfono móvil, el derecho es el registro del nombre y el número de información.

El modo de espera, presione la tecla de función derecha para entrar en la libreta de direcciones o en el menú.

En la libreta de direcciones, haga lo siguiente:

[Nuevo]: Selección en el selecto grupo de interfaz: en el teléfono o tarjeta SIM.

[Buscar]: Introduzca el nombre del contacto y pulse la tecla “Enter” para encontrar

[SMS]: Elija a escribir mensajes en la interfaz de función apropiada

[Convocatoria]: Optar por asignar o IP de marcación directa

[Eliminar]: Optar por eliminar el registro de contacto seleccionado

[Marcos]: por marcadores todos o el actualmente registro seleccionado

[Copiar]: Seleccione Copiar a SIM, o teléfono celular o almacenamiento tarjeta

[Otras]

[Ajustes de marcación rápida]: iniciar y conjunto la de marcación rápida

[Identificador de llamadas]: Consulta y edición los números telefónicos

[Estado de la memoria]: Consultar la tarjeta SIM y comprobar capacidad de almacenamiento

[Visualización de una sola línea]: Los registros de los contactos muestran simple o dobles líneas

Mensajes de correo

La función de mensajería es un servicio de red. Enviar y recibir mensajes de texto / MMS sólo se puede utilizar si el servicio es propuesto por el operador de red.

Puede enviar mensajes normales de texto, mensajes de texto mejorados (Mensajes de texto que contienen imágenes, tonos de llamada y la animación como archivos adjuntos, EMS por sus siglas). El SMS se envía al centro de mensajes de texto en la red en primer lugar, y luego para el usuario de destino. Si el móvil del receptor es el suministro de energía o no puede recibir mensajes, la red se almacena temporalmente. El mensaje y la duración de la tienda están determinados por la configuración de usuario y el proveedor de servicio.

El mensaje se almacena directamente en la tarjeta SIM si la capacidad no está llena. Un icono parpadeante en la línea de cabecera de la pantalla principal se mostrará si la capacidad está llena.

Si el mensaje de texto ha sido enviado al receptor, sonará un pitido. (Si el tono para los mensajes de texto y el informe de mensaje se activan).

Escribir mensaje

- **Enviar:** Introduzca el número correspondiente del destinatario o de la agenda añadir

- Insertar plantilla: al contenido actual del mensaje que se está editando en el lenguaje común
- Agregue aquí: Inserte la persona de contacto
- Añadir Phiz: emoticonos en el sentido del representante
- Guardar: para guardar la información en borradores.

Bandeja de entrada

- Responder: responder a SMS el uno al otro.
- Eliminar: Borrar mensaje corto
- Llame a: elegir una llamada de voz o una llamada al remitente IP
- Bloquear: bloquear para que no se pueden eliminar
- Marcos: solo marcador o marcadores en todo o en mensajes de texto almacenado en SIM1 / SIM2, marca o desmarcar después eliminar registros
- Ordenar: De acuerdo con el tiempo / contacto / Tema / tipo de mensaje clase
- Eliminar número repetido: optar por eliminar el mismo número de registros.

Bandeja de salida

Leer o procesar en la tarjeta SIM la Bandeja de salida almacenada

Borrador

Lectura o Procesamiento de almacenado tarjeta SIM

Enviados

Leer y procesar el correo almacenado en la tarjeta SIM. “se ha enviado información”

Los registros de llamadas

Usted puede ver su situación de llamadas recientes.

- [Números discados]: Mostrar toda la lista de llamadas realizadas, seleccione una vista después de unas llamadas realizadas que tuvieron lugar en la fecha y hora, número de teléfono y las horas.

- [Llamadas recibidas]: Mostrar todo lo recibido en la lista de teléfonos, seleccione una vista después de un teléfono que tiene la fecha y hora de ocurrencia, número de teléfono, la frecuencia,
- [Llamadas perdidas]: Mostrar toda la lista de llamadas perdidas, seleccione una vista después de una llamada perdida que ocurrió en la fecha, hora y número de teléfono.
- [Llamadas rechazadas] Mostrar todas las llamadas rechazadas en la lista de teléfonos, seleccione una vista después de una llamada perdida que ocurrió en fecha, hora y número de teléfono.

Presione la tecla OK para entrar en el menú de opciones puede ser más que el número de registros de llamadas en la siguiente:

- Detalles: Ver la actual fecha de registro, hora, tipo.
- Llamada: llame al número actual. Guardar: Le permite guardar el registro actual a la tarjeta de teléfono o SIM
- Enviar SMS: enviar el registro actual de SMS o MMS
- Añadir a existente: el número del registro del nombre introducido en el registro existente que
- Agregar a la lista negra: el registro actual para rechazar una llamada que
- Eliminar: Elimina el registro seleccionado actualmente
- Borrar todo: borrar todos los registros de llamadas
- Eliminar todos: Elimina todos los registros de llamadas

[Petición veces]: Última hora de inicio hora cero para últimas estadísticas de llamadas, un total de llamadas realizadas, llamadas recibidas, todas las llamadas en total, todo el tiempo también puede ser cero.

[Coste de llamada]

- Costo total: compruebe los gastos totales de llamadas
- Coste máximo: establecer el límite de llamada
- Precio por unidad: Edite las tarifas telefónicas SIM.
- Restablecer coste: ser claro en el metro

Ajustes

Ajustes de llamada

[Dual-SIM]

[Modo de espera]: Dual SIM en espera o en espera sólo SIM1 o SIM2 sólo

[Respuesta del SIM el original]: establecer la llamada o SMS

[Nombre Set SIM] SIM1 y SIM 2 en la ranura para tarjetas; poner el nombre para mostrar

[Selección de red]: Una red de SIM1 / SIM2 o selección automática

[Desvío de llamadas]: transfiere una llamada, respectivamente SIM1 / SIM2.

Transferencia incondicional: Establezca un número de desvío para reenviar todas las llamadas.

- Desviar si está ocupado: establece el número de reenvío, transferencia de llamadas cuando esté ocupado
- Desviar si no contesta: Establezca un número de transferencia, en caso de no recibir respuesta
- Desvío si resulta inalcanzable: para establecer el número de transferencia en el teléfono no puede conectarse el caso de la transferencia
- Cancelar todos los desvíos: cancela todas las llamadas de la transferencia

[Convocatoria] respectivamente SIM1 / SIM2 convocatoria de restricciones

[Llamada en espera] respectivamente SIM1 / SIM2

[Ocultar ID] respectivamente SIM1 / SIM.

* Tarjeta SIM, los operadores necesitan para apoyarla

[Seleccionar línea] seleccionar líneas respectivamente SIM1 / SIM2

[Modo de Lucha] Seleccione el modo de vuelo activo

[Otras]

[Tecla de acceso IP] Seleccione el inicio de la serie IP SIM1 o SIM2

[50 seg llamada de voz de alerta] Seleccione el abierto o cerrado durante una llamada de voz ha llevado a cada 50 segundos

[Vibración cuando se conecta] Seleccione vibración cuando el teléfono se enciende o se apaga.

[Modo de respuesta / Rechazar] Seleccione si desea rechazar los mensajes o volver después de cualquier respuesta clave

[Re-llamada automática] Seleccione si desea abrir la función de re-llamada automática

Ajustes del teléfono

[Hora y fecha]

- Fijar tiempo: configurar el teléfono para visualización del tiempo
- Definir fecha: configurar el teléfono para visualización de la fecha
- Formato de hora: Configure la pantalla formato de tiempo.
- Fecha Tipo de pantalla: Configure la visualización de la fecha formato.

[Seleccione idioma] Seleccionar idioma de la pantalla del teléfono. La unidad dispone de dos idiomas chino e inglés simplificados.

[Ajustes acceso directo] Establezca accesos directos en las teclas de flecha para acceder rápidamente al menú de funciones

[Auto power on / off] Ajuste la hora y la frecuencia de mecanizado automático.

[Consumo] revisar la carga actual de la batería.

[Restaurar ajustes] restaurar la configuración de fábrica.

Ajustes de la pantalla

[Ajustes de papel tapiz] Establecer fondo de pantalla.

[Estilo pantalla de espera] Seleccione el estilo de interfaz de espera como el estilo básico o estilo inteligente

[Configuración de la pantalla de inactividad] Seleccione el tiempo / operador / programa del día de términos en espera / personales

[Contraste] ajuste brillo de la retroiluminación de la pantalla

[Luz de fondo] Ajuste tiempo de retroiluminación de la pantalla

[Iluminación del teclado] Establezca la clave tiempo de retroiluminación

[Efecto Animación] Ajuste el menú principal, efectos especiales / arranque animación / apagado de animación / otro.

Configuraciones de seguridad

[PIN] Selecciones abrir o modificar el código PIN del teléfono

[PIN2] PIN2 elegir modificar el código del teléfono

[Privacidad] establece el acceso a introducir la contraseña para acceder a la funcionalidad. (Incluyendo: registro de llamadas / mensajes / cámara / libreta de direcciones / administración de documentos / e-libro / horario de calendario / U disco)

La contraseña por defecto es: 1234.

[Bloqueo automático del teclado] ajustar la hora automáticamente para bloquear el teclado

[Pantalla de bloqueo por tecla final] pulse la tecla de finalización para seleccionar si la función fuera de la pantalla acabe

[Contraseña de encendido] Ajuste la necesidad de introducir una contraseña para abrir la función de arranque del inicio normal

Perfil

El teléfono ofrece una variedad de patrones y realizar los ajustes predeterminados. Al insertar el auricular pasa automáticamente al modo de auriculares del teléfono. Introduzca el modelo convencional, el modo de vibración, graves, agudos, varios modos tranquilos, vibración, que cuando entran en las "Opciones / Ajustes" para configurar las siguientes opciones:

[Activar]: Seleccionar el modo Activado

[Personalizar]: establecer el modo seleccionado

[Configuración de timbre]

- SIM timbre de llamada: establecer el SIM tarjeta del tono de llamada
- Anillo SIM MSG; establecer el SIM tarjeta mensaje tono

[Ajuste el volumen]

Volúmen del llamador: establecer el volumen de tono de llamada

Mensaje de tono: ajustar el mensaje de tono

- El volumen de llamadas: Ajuste el volumen de llamadas
- Volumen de la alarma; establecer el tono de alarma
- Tono de encendido / apagado: la voz del interruptor de ajuste

[Alerta de llamada] un “ring”, vibración, tranquilo, vibración y zumbido, y zumbido después de las primeras cinco vibraciones. Aviso de llamada entrante para que usted elija

[Alerta de mensaje] un “ring”, vibración, silencio, timbre y alerta de mensaje vibración; cuatro formas para que usted elija

[Calendario Alarma recordarle] un “ring”, vibración, silencio, timbre y alerta de mensaje vibración; cuatro formas para que usted elija

Alerta [Batería baja] establecer el tono de batería baja

[Tono Encendido / apagado]: Seleccione si el sonido está activado/ apagado

[Renombrar] rebautizar el modo seleccionado

Multimedia

Cámara: El teléfono es compatible con las fotos, por lo que puede capturar sus escenas favoritas en cualquier lugar. Las fotos se guardan en el teléfono; viene con un sistema de archivos, fotografías como formato JPG. Proporciona fotografías enviadas a un ordenador mediante una conexión USB. También pueden ajustar la Imagen para el modo de espera.

Nota: Esta función puede funcionar sin conductor en Windows XP mediante la conexión directa a su móvil a la computadora

Captura: pulse la tecla OK para capturar la imagen

Pulse la tecla izquierda en la función de "opción"

[Galería]: Guarde las fotos

[Configuración] Cámara/Ajuste parámetros

[Almacenamiento]: Elige una foto y almacénala

[Explorador de imagen]

[Cambiar carpeta] Seleccione una imagen almacenada; teléfono, imagen, carpeta, espacio de almacenamiento en “Ver imágenes”

[Enviar] enviar fotos con BT

[Juego de diapositivas] elegir una presentación de diapositivas para ver fotos

[Eliminar] Borrar el seleccionado actualmente imagen

[Imagen Establecer como fondo de pantalla], la imagen actualmente seleccionada como fondo de pantalla

[Rename]: modificar imágenes almacenadas

[Arca M]; etiqueta para un solo o múltiple imágenes y, a continuación, operan

[Detalle]: Vista de los detalles de las imágenes seleccionadas

[Ajustes de diapositivas] Seleccione los efectos de la presentación y el tiempo de retardo

Reproductor de audio

Reproducir archivos de audio, canciones MP3; para reproducir archivos de audio, canciones MP3, pulse las teclas Arriba y Abajo a ajustar el volumen, pulse las teclas de izquierda y derecha para seleccionar la siguiente canción, presione el botón OK botón para el encendido apagado de la Música.

[Lista Música]: En la interfaz de lista de reproducción. Se puede añadir a la edición de la lista de reproducción y otras operaciones

[Marca de Música]: Marcadores en las canciones de música en las operaciones (incluyendo reproducir / borrar / selección múltiple borrar / renombrar / detalles y otras operaciones)

[Agregar]: Añadir canciones o marcador en la lista de reproducción

[Establecer como tono de llamada]: La canción está configurada para el tono de llamada o alarma.

[Modo de juego]: Seleccionar los modos de reproducción: repetición de una sola, toda la repetición o aleatorio

[Configuración]:

- Ecualizador: Elige una variedad de efectos de ecualización
- Las letras de la pantalla: Seleccione Abrir / luz de fondo está encendida y fija / apague la pantalla letras, etc.

[Salida]: Salir del reproductor de menú de audio

Reproductor de video

- [Lista de reproducción] lista almacenada en los archivos de vídeo
- Play: Reproduce el archivo de vídeo seleccionado
- Agregar videos: el espacio ó almacenamiento del teléfono para agregar archivos de vídeo
- Actualizar lista: actualizar la lista de reproducción actual
- Eliminar de la lista: Eliminar los archivos seleccionados de la lista de archivos de vídeo
- Detalles: Vista detallada e información sobre el video seleccionado
- Definir como: definir
- Marca: Seleccione una sola etiqueta o todo, y luego operar

Juego de pantalla completa] la reproducción de vídeo a pantalla completa

[Play Orden] Seleccione si desea abrir la lista de reproducción en el orden actual de las cosas en el interior del archivo de vídeo

[Aplicación Video] la función de apagar la animación

[Atributo Archivo] Ver el vídeo actual para obtener más información.

Radio FM

[Búsqueda automática y guardar]: Canal búsqueda automática y guardar

[Lista de canales]: Ver lista de canales

[Guardar]: Guarde el canal a la lista de canales

[Búsqueda manual]: Introduzca manualmente la canal y encontrar

[Altavoz Abrir] Elija si desea abrir el micrófono

[Fondo juego] Seleccione si desea abrir el Fondo “Jugar”

[Ayuda]: FM Ayuda

Gestión de archivos

Tarjeta de memoria: necesidad de tarjeta SD

[Nueva carpeta]: Crear un nuevo carpeta.

[Eliminar]; eliminar el especificado en carpeta.

[Detalles] Ver la carpeta o archivo para más información

[Editar] la carpeta seleccionada o rebautizar el archivo o copiar

[Buscar] Entre en la carpeta para descubrir el nombre

[Ordenar] Por si decide ordenar los archivos.

[Marcos] Seleccione Marcar / Desmarcar solo / todo

[Más]

- La capacidad de memoria del teléfono: Ver la capacidad del teléfono
- Capacidad de tarjeta de memoria: permite ver la memoria o capacidad de la tarjeta
- Formato de teléfono; formato teléfono/memoria
- Tarjeta de memoria de formato; Formatear tarjeta de memoria

Aplicación

[Juego]: Proporcionar un juego interesante

Alarma

Este terminal tiene tres horas de alarma disponibles para su configuración. Acceda en cualquier momento, puede establecer su estado de

encendido / apagado, tiempo de llamada, el modo de repetición, tonos de llamada, el nombre de despertador, etc.

Instrumentos

[Bluetooth]

[Abrir Bluetooth]: Elija para activar el Bluetooth

[Visibilidad Bluetooth]; Conjunto visibilidad Bluetooth

[Dispositivo emparejado]; Búsqueda y emparejados dispositivos Bluetooth

[Mi nombre Bluetooth]; Nombre Bluetooth local

[Almacenamiento]; Ubicación de almacenamiento

[Ayuda]; Ayuda Documentación

[Calendario]: Presione la tecla izquierda de función para acceder a la agenda interfaz de pantalla.

La primera línea muestra el año, la segunda el mes y la tercera línea muestra las semanas, la mitad muestra la fecha de un mes, la última línea espectáculos la derecha y la izquierda tecla de función en el mensaje.

Interface en el calendario, presione las teclas de flecha en

la fecha adelante una semana, pulse las teclas de flecha

para movimiento una semana después de la fecha, presione la izquierda tecla

de flecha fecha adelante un día, presione la derecha teclas de flecha

para movimiento el día después de la fecha, seleccione la fecha

[Agregar nuevo calendario]: un nuevo orden del día

[Ver horarios]: Vista el programa un día guardar

[Todos los horarios]: Ver el calendario todos los días

[Las tareas de Borrar]

[Limpiar todo]: Vaciar todos horarios

[Ir a fecha]: Introduzca las fechas; si usted desea encontrar el cursor; salta a de esa fecha rápidamente

[Semanal]: el calendario exhibición de la semana / mes.

[Calculadora]: Puede ser aritmética. La operación es simple, práctica y conveniente

[Grabadora]

[Audición]: escuchar la grabación actual

[Registro nuevo]: regrabado de grabaciones de sonido de la corriente

[Eliminar]: Eliminar las grabaciones actuales

[Enviar]: Grabaciones sonoras enviados por BT

[Lista de archivos de registro], la lista de archivos de la tarjeta de memoria dentro de la grabación

[STK]: Nombre completo de la solicitud de la tarjeta SIM Toolkit (SIM Application Toolkit). Se le puede proporcionar con funciones de información flexibles, como la información de valores, información de tráfico, y el tiempo y así sucesivamente. STK funcionalidad proporcionada por la decisión del operador de red. La empresa necesita el apoyo de las tarjetas SIM y red

[Antorcha]: Elija si desea abrir el ht flashlig

Nota:

- 1. Hay mayor riesgo de explosión si la tteryba es reemplazada por un mal uso.*
- 2. Deseche las baterías conforme a sus directrices.*

Ud. puede solicitar una copia de la declaración de CE de la conformidad del producto a través de nuestra página web www.mobiola.es