

BRIGMTON

surfing technology



BWATCH-BT3-B-N-A-R-V
SMARTWATCH BLUETOOTH

Manual de Instrucciones

NOTA: Antes de usar el dispositivo instale la aplicación "Mediatek SmartDevice" o "BT Notifier":



Mediatek SmartDevice



BT Notifier

Seleccione la aplicación que mejor se adapte a su dispositivo Smartphone.

NOTA: La instalación de una de ellas requiere obligatoriamente la desinstalación de la otra para evitar problemas de compatibilidad. No intente usar el Smartwatch con las dos aplicaciones instaladas en su Smartphone, pues puede provocar problemas de compatibilidad.

Este dispositivo permite controlar la mayor parte de las funciones de su Smartphone y añade otras funciones como disparador remoto, anti pérdida, podómetro, etc. Además

CONEXIÓN DEL RELOJ A SU SMARTPHONE

- Descargar la aplicación e instalar en su Smartphone.
- Realizar la conexión entre su reloj y su Smartphone a través del menú Bluetooth de su Smartphone.
- Iniciar aplicación y conectar a través de la misma.

FUNCIONAMIENTO



ENCENDIDO: Mantenga pulsado el botón lateral para encender/apagar el reloj.

VOLVER/COLGAR: Para volver atrás en el menú o colgar en una llamada.

VOLUMEN: Ajuste de volumen.

ACEPTAR/CONTESTAR: Para entrar en el menú y descolgar una llamada.

MICRÓFONO: Mantener cerca de la boca durante la llamada.

ENTRADA USB: Para la carga de la batería.

ALTAVOZ: Reproduce el sonido de la llamada, música, notificación, etc.

RESET: En la parte trasera puede encontrar el botón reset, para cuando sea necesario resetear el reloj y volver a los valores de fábrica.

MENÚ PRINCIPAL

En el sentido de las agujas del reloj y de fuera hacia dentro podrá ver las siguientes funciones

BANDA EXTERIOR

- Bluetooth podrá buscar nuevo dispositivo: para buscar y emparejar su Smartphone.
- Agenda: Al estar sincronizado con su teléfono podrá acceder a la agenda.
- Llamadas: Permite realizar llamadas.
- Mensajes: Podrá comprobar su buzón de mensajes.
- Registro de llamadas: Podrá ver llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, todas las llamadas.
- Música: permite controlar la música del teléfono.
- Notificaciones: permite consultar notificaciones de los programas.
- Captura Remota: para activar el disparador de la cámara remotamente. (Función no disponible para todos los teléfonos).
- Barómetro: permite consultar la presión atmosférica y la temperatura.
- Altímetro: permite mostrar la altura actual pasada cierta distancia.
- Podómetro: permite calcular distancia y tiempo recorrido.
- Cronómetro.

BANDA INTERIOR

- Perfiles de usuario: Podrá seleccionar y configurar el modo deseado.
- Ajustes: Idioma, Fecha, Hora, Papel tapiz, Iluminación etc.
- Calendario
- Calculadora
- Alarmas

“Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso”

BRIGMTON
surfing technology

IMPORTADO
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

CE (R&TTE)

EN60950-1/A2:2013
EN300328v1.8.1
EN301489-1v1.9.2
EN301489-17v2.2.1
EN62479:2010

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON BWATCH-BT3
Dispositivo inalámbrico



BRIGMTON

surfing technology



BWATCH-BT3-B-N-A-R-V
SMARTWATCH BLUETOOTH

Instruction Manual

NOTE: Before using the device install "Mediatek SmartDevice" or "Bt Notifier":



Mediatek SmartDevice



BT Notifier

Select the application that best suits your Smartphone.

NOTE: The installation of one of them necessarily require uninstalling the other to avoid compatibility problems. Do not attempt to use the SmartWatch with both applications installed on your Smartphone, it can cause compatibility problems.

This device allows you to control most of the functions of your Smartphone and adds other features such as remote shutter, anti loss, pedometer, etc. further

CONNECTING THE CLOCK TO YOUR SMARTPHONE

- Download the application and install on your Smartphone.
- Make the connection between your watch and your Smartphone via Bluetooth menu of your Smartphone.
- Start application and connect through it.

OPERATION



ON: Press and hold the side button to turn on / off the clock.

BACK / HANG: To come back on the menu or hang up on a call.

VOLUME: Volume adjustment.

OK / ANSWER: To enter the menu and pick up a call.

MICROPHONE: Keep near the mouth during the call.

USB INPUT: For delat battery charge.

SPEAKER: Plays the sound of the call, music, notification, etc.

RESET : In the back you can find the reset button as needed to reset the clock and return to the factory settings.

MAIN MENU

In the sense of clockwise and outside in you will see the following functions

EXTERIOR BAND

- Bluetooth can search new device: to find and match your Smartphone.
- Agenda: Being paired with your phone you can access the calendar.
- Calls: Allows calls.
- Comments: Guests can check their mailbox.
- Call records can view missed, dialed calls, received calls, all calls.
- Music: Control music phone.
- Notices: check notices programs.
- Remote Capture to activate the camera shutter remotely.
(Function not available for all phones).
- Barometer: check the air pressure and temperature.
- Altimeter: Display the current swath height distance.
- Pedometer: calculates distance and travel time.
- Stopwatch.

INTERIOR BAND

- User Profiles: You can select and set the desired mode.
- Settings: Language, Date, Time, Wallpaper, lighting etc.
- Calendar
- Calculator
- Alarms

"Features can change without notice"

BRIGMTON
surfing technology

IMPORTED
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARATION OF CONFORMITY

Ferson Electrónica, S.A. declares under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

ECM DIRECTIVES

CE (R&TTE)
EN60950-1/A2:2013
EN300328v1.8.1
EN301489-1v1.9.2
EN301489-17v2.2.1
EN62479:2010

Description of apparatus:

Model BRIGMTON BWATCH-BT3
Bluetooth device

