



**MOBIOLA**  
mobiles

POR FAVOR LEA ESTA INFORMACION ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO PARA QUE VD DISFRUTE DEL MEJOR RENDIMIENTO DEL MISMO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE NINGUN TIPO DE DAÑOS QUE PUEDAN OCURRIR EN CASO DE QUE NO SIGA ESTAS PAUTAS, SEA POR DESCONOCIMIENTO, MALINTERPRETACION O NEGLIGENCIA.

## ¡Bienvenido / Bienvenida!

Nos reservamos todos los derechos de revisión y modificación del producto y su software, así como la modificación de esta guía de usuario sin necesidad ni obligación de notificar dichos cambios a ninguna persona u organismo.

Esta guía le ofrece la información relativa a la utilización de este dispositivo móvil para que usted se familiarice rápidamente con el producto.

El contenido de esta Guía puede diferir del de su teléfono en función de la versión del modelo, del software o del operador telefónico.

Esta guía de usuario es para que Vd aprenda a usar este dispositivo. No es una certificación del dispositivo ni de sus accesorios.

Todas las imágenes, dibujos y diagramas incluidas en esta guía son solo una referencia.

Pueden existir ligeras variaciones entre dichas imágenes y dibujos con el producto real y las teclas y botones del mismo, así como entre los contenidos o iconos que se muestran en esta guía y los que aparecen en la pantalla del dispositivo.

Su dispositivo es la referencia. Algunas de las características descritas en esta guía dependen de la red de telefonía o de la suscripción al servicio de telefonía. Por favor contacte con su operador de servicios.

La información que contiene esta guía no puede en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de Mobiola.

Este dispositivo móvil ofrece servicio de comunicación y entretenimiento bajo los estándares y experiencia tecnológica de Mobiola.

Los elementos que se incluyen en la caja de producto junto al dispositivo, así como cualquier accesorio disponible, pueden variar según la región, proveedor de servicios, o puede haber cambios en algunas especificaciones del producto.

Los elementos suministrados están diseñados solo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.

Si necesita o quiere adquirir accesorios adicionales, le recomendamos accesorios Mobiola o en su defecto asegúrese de que son absolutamente compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.

Si usa cualquier tarjeta SIM emitida por operadores móviles en países fuera de Europa, este dispositivo podría no funcionar.

## Marcas comerciales

El logotipo de Android, Google, Google Maps, Google Mail, Youtube, Google Play Store y Google Talk son marcas registradas de Google Inc.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi y su logotipo son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada.

La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior.

El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Mobiola se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

¡Enhorabuena!

Disfrute de su Smartphone Mobiola eON.

Copyright © 2014 Mobiola

[www.mobiola.es](http://www.mobiola.es)

## Limitación de responsabilidad

La integridad de los servicios y contenidos accesibles a través de este aparato son propiedad exclusiva de terceros, por lo que está protegida por la legislación (derecho de autor, patente, licencia, u otras leyes en materia de propiedad intelectual). Estos servicios se reservan al uso personal por parte del comprador y no para una utilización comercial. No se autoriza la utilización de dichos contenidos o servicios sin la autorización previa por escrito del propietario del contenido. El comprador en forma alguna no podrá copiar, publicar, transferir, vender ni explotar en ningún soporte los contenidos o servicios editados por medio de este aparato, así como producir derivados de éstos.

Los servicios y contenidos de terceros se suministran “tal cual”. Mobiola no garantiza los contenidos ni servicios así prestados, de forma expresa ni implícita, cualquiera que sea el fin deseado, así como las garantías de comerciabilidad y adecuación a un uso particular.

Mobiola no garantiza la garantía de exactitud, validez, legalidad o exhaustividad de los contenidos o servicio prestados por este producto. Mobiola declina toda responsabilidad en caso de negligencia, tanto a nivel de responsabilidad contractual o delictiva, de daños directos o indirectos, fortuitos o especiales, de honorarios de abogados, de gastos o de cualquier otro perjuicio resultante de la utilización de los contenidos o servicios por parte del comprador o por terceros incluso si se ha informado a Mobiola de la posibilidad de dichas contrariedades.

Determinados países no autorizan la exclusión de garantías implícitas o la limitación del consumidor, exclusiones y limitaciones que pueden no aplicarse al comprador.

## Información de seguridad

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO MÓVIL. SI NO SIGUE ESTAS INDICACIONES PUEDE LLEVARLE A SUFRIR DAÑOS PERSONALES, LESIONES GRAVES O QUE SU DISPOSITIVO NO FUNCIONE CORRECTAMENTE O QUE NO CUMPLA LA LEGISLACIÓN LOCAL.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos

Las conexiones inseguras pueden provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas, ni tire del cable para desconectar el cargador. Si lo hace, podría resultar electrocutado.

No doble ni dañe el cable de alimentación. Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas. Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica.

No cause un cortocircuito en el cargador ni en el dispositivo. Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, o la batería podría funcionar de forma incorrecta o explotar.

No utilice el dispositivo al aire libre durante una tormenta de rayos. Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica, o el dispositivo podría no funcionar correctamente.

## Auriculares

A plena potencia, la escucha prolongada de los auriculares puede dañar el sistema auditivo del usuario.

## Dispositivos electrónicos

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

## Mantenga su dispositivo alejado del agua

Mantenga siempre seco su dispositivo. No lo moje en ningún caso. Si esto ocurre no lo encienda y contacte con el Servicio Técnico Autorizado de Mobiola.

## Uso mientras se conduce

Siga siempre las leyes y regulaciones vigentes en el país donde Vd. use su dispositivo móvil. No use su dispositivo si no está permitido. En caso de que esté permitido, preste siempre total atención a la conducción y a la vía. En este caso, use la función manos libres o auricular si necesita hablar por teléfono.

## Aviones

Siga la legislación y reglas que le diga su compañía aérea. El dispositivo móvil puede provocar interferencias en los sistemas del avión, por lo que le aconsejamos en cualquier caso que apague su dispositivo antes de embarcar al avión.

## Áreas de explosión

Siga siempre fielmente los límites y regulación y no use su dispositivo móvil en zonas con riesgo de explosión. Apague su dispositivo si hay indicaciones del tipo “apague dispositivos electrónicos” ó “apague su teléfono móvil o su celular”

## Atmósferas y entornos potencialmente explosivos

Apague su dispositivo móvil en las estaciones de servicio / gasolineras y en áreas cercanas a depósitos de fuel, combustibles, aceites y material químico.

Apague su dispositivo si hay indicaciones del tipo “apague dispositivos electrónicos” o “apague su teléfono móvil o su celular”

No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Si percibe que el dispositivo o la batería emite olores o sonidos raros, o si ve humo o líquidos salir del dispositivo o la batería, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y llévelo a un Centro de Servicios Autorizado de Mobiola.

Si no lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.

## Uso mientras se conduce

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar de forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Siga siempre las leyes y regulaciones vigentes en el país donde Vd. use su dispositivo móvil. No use su dispositivo si la ley lo prohíbe.

### En caso de que la ley permita el uso:

Preste siempre total atención a la conducción y a la vía. En este caso, use la función manos libres o auricular si necesita hablar por teléfono.

Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance.

Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.

## Dispositivos médicos

Apague su dispositivo móvil cuando en entornos médicos o estando cerca de cualquier dispositivo médico haya avisos que indiquen que debe hacerlo, o si se lo pide el personal sanitario correspondiente.

El dispositivo móvil puede interferir con marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos incluyendo equipamiento médico de transplantes. No coloque su dispositivo móvil cerca de un marcapasos, ni lo coloque en ningún bolsillo a la altura del pecho.

## Accesorios y batería

El uso de baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto. También puede provocar un incendio o la explosión de la batería.

Use solo baterías y cargadores aprobados por Mobiola específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o dañar el dispositivo (no cubierto por la garantía)

Si un material conductor de electricidad entra en contacto con el dispositivo, puede causar un cortocircuito que produzca daños en el dispositivo, batería o en otros objetos, así como daños de índole personal incluyendo quemaduras.

Evite riesgos y tenga especial cuidado si maneja una batería cargada, especialmente si Vd la lleva en algún bolsillo, bolso u otro receptáculo que contenga objetos metálicos.

Mobiola no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No use nunca baterías ni cargadores dañados.

## Llamadas de emergencia

Encienda su teléfono y marque el número correspondiente para llamadas de emergencia. Pulse el botón de llamada para realizar la llamada.

## Si Vd pierde su dispositivo

Para evitar pérdidas económicas, por favor informe lo antes posible a su operador de telefonía móvil o agencia correspondiente para bloquear su Tarjeta SIM en el caso de que Vd, haya perdido su dispositivo móvil.

Cuando Vd contacte con su operador o agencia para pedirles el bloqueo de la SIM, le pedirán el número IMEI de su dispositivo. Este número lo puede leer en la etiqueta correspondiente en el interior de la parte trasera del dispositivo debajo de la batería. Por favor anote este número en algún lugar porque puede que lo necesite nuevamente.

Por motivos de seguridad, Vd puede tomar medidas preventivas como asignar un código PIN a su tarjeta SIM. De esta forma evita que otras personas usen su tarjeta SIM sin su permiso.

## Mantengalo alejado de los niños

Mantenga el dispositivo, batería y cargador alejado de los niños, para evitar cualquier tipo de daños personales y del producto.

Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas.

## Uso y Cuidados

Para cuidar este dispositivo móvil manténgalo alejado de:



### Cualquier tipo de líquidos

Mantenga el dispositivo alejado de agua, lluvia, sudor o cualquier tipo de humedad.



### Calor o frío extremos

Evite temperaturas inferiores a  $-10^{\circ}\text{C}$  /  $14^{\circ}\text{F}$ ; o superiores a  $45^{\circ}\text{C}$  /  $113^{\circ}\text{F}$ .

No dejar el dispositivo ni baterías al sol en verano o dentro de un automóvil. Tampoco dejarlos en exteriores en invierno.



### Micro ondas y cocina

No introduzca nunca su dispositivo dentro de un horno micro ondas y nunca trate de secarlo usando un horno micro ondas en caso de que su dispositivo se haya mojado.

Tampoco use ningún equipamiento de cocina ni contenedores de alta presión.



### Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo a polvo, suciedad, arena, comida u otros materiales inapropiados y que puedan introducirse en e interior del dispositivo.



## Limpieza

Use exclusivamente un paño seco y suave para limpiar su dispositivo. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



## Golpes

No deje caer su dispositivo. No lo golpee contra otros objetos.

TODOS ESTOS DAÑOS SON DETECTABLES POR EL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO Y PUEDEN ANULAR LA GARANTÍA QUE OFRECE EL FABRICANTE.

## Manipule y deseche el dispositivo y el cargador con precaución.

Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. No coloque nunca la batería o el dispositivo sobre aparatos de calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Si se sobrecalienta, el dispositivo podría explotar. Siga todas las normas locales para desechar la batería o el dispositivo usados.

Nunca aplaste ni perfore el dispositivo.

Evite exponer el dispositivo a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Evite que la clavija multifunción y el extremo pequeño del cargador entren en contacto con materiales conductores, tales como líquidos, polvo, polvos metálicos y limaduras de lápiz

Los materiales conductores pueden provocar un cortocircuito o la corrosión de los terminales, lo cual puede provocar una explosión o un incendio.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería. Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión o un incendio.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca. Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.



## Precauciones

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares. El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta.

Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos. Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería.

Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

## Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

No utilice el dispositivo si la tapa posterior no está colocada. La batería podría salirse del dispositivo, lo cual podría provocar daños o el funcionamiento incorrecto.

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas. Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

## Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.

Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados.

Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Si cualquier persona cercana a usted ha sufrido convulsiones o desmayos al utilizar un dispositivo similar, consulte con un médico antes de utilizar el dispositivo.

Si siente molestias, tales como calambres musculares, o si se siente desorientado, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y consulte con un médico.

Para evitar el cansancio de la vista, interrumpa el uso del dispositivo con frecuencia.

## Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realice repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo.

Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

## Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.

La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.

Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.

En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

No utilice un auricular mientras conduce o monta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente, o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.

## Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

Asegúrese de que el cable del auricular no se le enrede en los brazos o en objetos cercanos.

## No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Podría lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

## No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado.

Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

## No utilice el dispositivo si está quebrado o roto

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Mobiola para hacerlo reparar.

## Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.

Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

## No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.

Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

## Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

Evite cargar el dispositivo por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería. Con el tiempo, el dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver a cargarlo para usarlo.

Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no esté en uso.

Use la batería solo para los fines para los que fue diseñada.

Si no utiliza la batería durante mucho tiempo, podría acortar su vida útil y su rendimiento. También podría provocar el funcionamiento incorrecto o la explosión de la batería, o un incendio.

Siga todas las instrucciones de este manual para garantizar la mayor vida útil posible del dispositivo y la batería. Los daños o los fallos de funcionamiento provocados por la falta de cumplimiento con estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.

Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas y reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez, sin embargo los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios no aprobados no poseen cobertura.

## Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el dispositivo

Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.

Hable directamente cerca del micrófono.

## No desarme, modifique ni repare el dispositivo

Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si necesita reparar el dispositivo, llévelo a un centro de servicios de Mobiola.

No desarme ni perforo la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

Apague el dispositivo antes de retirar la batería. Si retira la batería mientras el dispositivo está encendido, podría provocar fallos en el funcionamiento.

## Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo

Utilice una toalla o un paño suave para limpiar el dispositivo o el cargador.

Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.

No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo, o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

## No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

El dispositivo podría no funcionar correctamente.

## Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo. Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no cualificado realice el mantenimiento del dispositivo.

## Tenga cuidado al manipular las tarjetas SIM, las tarjetas de memoria o los cables

Al insertar una tarjeta o conectar un cable en el dispositivo, asegúrese de que la tarjeta esté insertada o el cable esté conectado del lado correcto.

No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.

Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.

No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Si inserta una tarjeta o conecta un cable a la fuerza o en forma incorrecta, podría provocar daños en la toma multifuncional u otras partes del dispositivo.

## Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

## Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial

Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Mobiola no se responsabiliza por la pérdida de ningún dato. Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.

Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechoso o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.

En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.

Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

## No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por las leyes de derecho de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

**Malware y virus** Siga las siguientes sugerencias a fin de proteger el dispositivo contra malware y virus. Si no lo hace, podría provocar daños o la pérdida de datos, los cuales podrían no estar cubiertos por la garantía

No descargue aplicaciones desconocidas.

No entre en sitios Web poco fiables.

Elimine los mensajes de texto o de correo electrónico sospechosos de remitentes desconocidos. Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad.

Desactive las funciones inalámbricas, tales como Bluetooth, cuando no las utilice.

Si el dispositivo se comporta de modo extraño, ejecute un programa de antivirus para detectar una posible infección.

Ejecute un programa de antivirus en el dispositivo antes de iniciar aplicaciones y archivos que acaba de descargar.

Instale programas de antivirus en su ordenador y ejecútelos con regularidad para detectar posibles infecciones

No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del dispositivo.

## Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio.

Cuando lleve el producto consigo o lo utilice sobre el cuerpo, manténgalo a una distancia de 1,5 cm del cuerpo con el fin de garantizar el cumplimiento con los requisitos de exposición a radiofrecuencia.

Se ha realizado una prueba SAR con el dispositivo sobre el cuerpo con una separación de 1,5 cm. Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia mientras use el dispositivo sobre el cuerpo, el dispositivo debe situarse a, por lo menos, 1,5 cm del cuerpo. Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han sugerido que, si las personas desean reducir la exposición, podrían utilizar un accesorio de manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico lejos de su cabeza y su cuerpo mientras lo utilizan, o reducir la cantidad de tiempo que pasan utilizando el dispositivo.

## Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) (Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)  
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

## Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado) La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente. Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

## Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

“EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”. MOBIOLA NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. MOBIOLA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. MOBIOLA NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, MOBIOLA SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS”.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Mobiola no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Mobiola no tiene control.

Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Mobiola renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo. Mobiola no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios.

Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.